



Timer para Banho
Mod: TB.RL.008
127 / 220V
Eletrodom



TIMER PARA BANHO

É só abrir o registro do chuveiro e o tempo do banho inicia

Programação:

Banho: 1 à 15 min.

Pausa: 1 à 60 min.

Obs. Possui senha para modificar os tempos



MANUAL DE INSTALAÇÃO

- 1 - Desligue o disjuntor para evitar risco de Choque elétrico.
- 2 - Ligar os fios de controle, como mostra a figura acima.
OBS. O fio verde deve ser ligado no fio terra, para evitar Risco de Choque elétrico
- 3 - Ligar o disjuntor, o seu produto já está pronto para uso

Funcionamento:

Abrindo-se o registro do chuveiro, inicia-se a contagem do tempo do banho de 15 minutos fixado de fábrica. Após este tempo, o controle desliga a água quente sendo possível ligar novamente somente após 5 minutos (tempo de pausa). Este tempo será mostrado no display.

Caso o controle não funcione, verifique:

- 1- Se a resistência está queimada.
- 2- Se a Chave do chuveiro está na posição desligada.

Nota: Quando faltar um minuto para o término do banho, será ouvido o som do bip.
Obs.: O tempo de (pausa), é para forçar a saída do banho, água ficará fria.

Vantagens:

- 1 - Economia de energia elétrica e água durante o banho.
- 2 - Pode ser instalado em qualquer chuveiro elétrico (Ver Potência).
- 3 - Senha para modificar o tempo de banho e pausa.
- 4 - Permite programar o tempo de banho de 1 à 15 minutos.
- 5 - Permite programar o tempo de pausa de 1 à 60 minutos.
- 6 - Funciona em 127/220V (ver etiqueta do controle).

Garantia:

Este produto possui garantia legal de lei de 3 meses, desde que seja defeito de fabricação.

Modificando os Tempos:

Só modificar os tempos, depois de instalado e já testado o produto.

Obs: Não precisa ligar o chuveiro para modificar os tempos

Tempo de Banho:

- 1 - Manter apertado seta para baixo (⬇) até piscar 01 no display.
- 2 - Manter apertado seta para baixo (⬇) e para cima (⬆) por 2 segundos, soltar as duas setas e ficar apertando e soltando seta para cima (⬆) até o tempo ideal.
- 3 - Aguardar piscar no display, para salvar o novo tempo programado.

Tempo de Pausa:

- 1 - Manter apertado seta para cima (⬆) até piscar 01 no display.
- 2 - Manter apertado seta para cima (⬆) e para baixo (⬇) por 2 segundos soltar as duas setas e ficar apertando e soltando seta para cima (⬆) até o tempo ideal.
- 3 - Aguardar piscar no display, para salvar o novo tempo programado.

OBS. A tecla pausa serve para limpar o tempo de banho, a água ficará fria pelo tempo ajustado na pausa.

